Gebruiksaanwijzing popcornmachine

Meegeleverde materialen:

- Popcornmachine 220V
- Plastic maatschepje
- Plastic spatel
- RVS schep
- Fles olie
- 2 Plastic bakken met ingrediënten
- Eventueel papieren zakjes
- Gebruiksaanwijzing

Let op: Verbrandingsgevaar aan ketel en door wegspringende popcorn!

Popcorn bereiden:

1. Steek de 220V stekker in een deugdelijke stroomaansluiting
2. Zet de „kettle heat" schakelaar aan. Het oranje lampje van de schakelaar en het ronde oranje lampje lichten op.
3. Doe een theelepeltje olie in de ketel.
4. Als het ronde oranje lampje uit is, dan is de ketel op temperatuur om popcorn te poffen.
5. Doe anderhalf schepje popcorn + een half schepje suiker in de ketel
6. Sluit het deksel van de ketel.
7. Zet de schakelaar „ agitator" aan. Het roerwerk begint nu te draaien.
8. Na enige minuten begint de mais te „poppen" en wordt het deksel opgetild. Wacht tot u enige tijd geen „popgeluiden" meer hoort en zet zowel de schakelaar „kettle heat" + „agitator" uit.
9. Til het deksel verder omhoog en kiep de popcorn pan om. Verwijder ook de achtergebleven maïskorrels uit de ketel om aanbranding tegen te gaan.
10. Indien u opnieuw een portie popcorn wilt bereiden herhaalt u stap 2 t/m 9. U hoeft niet iedere bakbeurt een theelepeltje olie toe te voegen, om de 3 bakbeurten is voldoende.
11. Voordat u de popcorn in de zakjes schept, dient u de popcorn een aantal keren om te scheppen zodat losse (ongepopte) maïskorrels er tussenuit vallen.

Belangrijk: Indien de machine even niet gebruikt wordt, zet altijd de „kettle heat" schakelaar uit! Anders gaan de resten in de ketel verbranden en smaakt de volgende popcorn niet lekker. Ook voorkomt u hiermee extra reinigen door verbrande resten in de ketel.

Als de popcorn te bruin wordt, dan heeft u teveel olie in de pan gedaan!

Reinigen van de machine:

1. Verwijder alle losse popcorn uit de machine. Denk ook aan de lade onder de machine!
2. Vul de ketel met een half kopje water en zet de „kettle heat" schakelaar aan.
3. Het water begint te koken en door de stoomvorming komt alle suiker in de machine los. U kunt de wanden en plafond gewoon afvegen met een zachte doek.
4. De ketel kunt u even voorzichtig reinigen met een afwasborstel.
5. Zet de „kettle heat" schakelaar uit en kiep het restant van het water vanuit de ketel in een bak.
6. Maak de ketel meteen schoon met een zachte doek.
7. Reinig het roerwerk; Schuif de ronde bus naar boven en u kunt de roerstang los nemen. Ook het deksel van de ketel kunt u nu naar beneden schuiven. Reinig alles in warm water.

De truc om de popcornmachine schoon te maken is door gebruik te maken van de stoom door het water te laten koken in de ketel. Reinigen is daarna eenvoudig! Gebruik nooit schuurmiddelen e.d.!

Indien de popcornmachine ongereinigd retour komt, brengen wij € 15,00 in rekening!