Amuserent®

Fun | Games | Events

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Gebruik van deze stormbanen is enkel toegestaan onder continue toezicht van een volwassen persoon!

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze handleiding zorgvuldig door. Handel altijd volgens de voorschriften!
Het niet naleven van de voorschriften van de fabrikant kan schade of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar deze handleiding bij het speeltoestel en geef deze na de huurperiode retour aan Amuserent. Bij het niet retour geven wordt er een bedrag van € 15,00 in rekening gebracht.





Lees voor het gebruik deze handleiding volledig door. Indien u deze handleiding niet begrijpt of andere vragen heeft, neem dan contact op met Amuserent Sittard.

Om dit speeltoestel veilig te gebruiken dient u een werkterrein te hebben van 20 meter x 7.60 meter. Het springkussen zelf heeft een oppervlakte van ongeveer 17,50 x 4 meter. Rondom het springkussen dient een vrije ruimte van minimaal 1.80 meter aanwezig te zijn. Ook dient te alle tijde de ingang en uitgang van het speeltoestel vrij te blijven.

Voordat u het speeltoestel gaat plaatsen dient u de locatie te controleren op geschiktheid. Controleer of er geen scherpe delen zijn zoals stenen, takken en muurtjes waar het speeltoestel langs kapot kan schuren.
Gebruik altijd een geaard stopcontact en rol een verlengkabel volledig af.

Gebruiksinstructie:

- Dit speeltoestel is geschikt voor maximaal 2 personen vanaf 4 jaar.
- Het leeftijdsverschil tussen de gebruikers op het speeltoestel dient zo gering mogelijk te zijn om zo een eerlijk spel te creëren .
- Behalve de 2 deelnemers mogen er geen andere personen op het speeltoestel aanwezig zijn.
- De maximale lengte van de gebruiker is 1.80 meter, de minimale lengte is 1.20 meter.
- Dit speeltoestel mag enkel gebruikt worden onder toezicht van een volwassen persoon, deze moet ook als dusdanig herkenbaar en geinstrueerd zijn.
- Het gebruik van schoenen, scherpe voorwerpen, voedsel of drinken op dit speeltoestel is niet toegestaan.
- Het is verboden om onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen het speeltoestel te betreden.
- Het is niet toegestaan om op de zijwanden te klimmen.
- Het is niet toegestaan om te worstelen of elkaar te duwen van of op het speeltoestel.
- Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het speeltoestel niet gebruikt worden.
- Bij stroomuitval of plotseling drukverlies dienen alle gebruikers onmiddellijk het speeltoestel te verlaten.

Let op: U dient het speeltoestel na gebruik schoon en droog retour aan te bieden.
Tevens dient het speeltoestel correct opgevouwen te worden na gebruik!

Wat heeft u van Amuserent ontvangen:

- 2 x Speeltoestel met spanriem er omheen om deze samen te houden
- 2 x Blower 220 V met geaarde stekker
- Grondzeilen
- Verankerpennen
- Handleiding

Opbouwen van het speeltoestel:

Opbouwen en afbreken dient met minimaal 2 personen te gebeuren.

TIP: Voordat u de stormbaan helemaal uitrolt, let even op hoe deze is opgerold. Niet correct opgevouwen retour bezorgen wordt ingehouden van de borg voor een bedrag van € 25,00.

1. Controleer de ondergrond op scherpe delen. Let ook op takken, muurtjes e.d.
2. Rol het grondzeil uit.
3. Plaats het opgerolde speeltoestel op het grondzeil.
4. Verwijder de eventuele transportzak en maak spanriem om speeltoestel los.
5. Rol de stormbaan uit van achter naar voren.
6. Klap de linker en rechterkant open.
7. Indien de stormbaan uit meerdere delen bestaat, rol dan nu het andere deel net zo uit als het eerste deel en koppel de twee delen aan elkaar.
8. Sluit ALLE ritssluitingen links en rechts in de vloer. (4 stuks in totaal bij Beach Run, 8 stuks in totaal bij Jungle Run)
9. Sluit de blower(s) aan en let op dat dat de vulslang niet verdraaid zit!
10. Schakel de stroom is, heeft u verlengkabels aangesloten dan zorg er voor dat deze volledig afgerold zijn!
11. Zet de stormbaan met de grondpennen goed en degelijk vast!
12. Controleer of alles juist en veilig geplaatst is. Controleer het speeltoestel op beschadigingen en geeft deze door aan Amuserent Sittard
13. Veel plezier! De Stormbaan is klaar voor gebruik!

Rol het springkussen helemaal uit en klap de zijkant naar buiten.





Klap de andere zijkant naar buiten, sluit de ritssluitingen en sluit de blower aan.
Let op; er kunnen per deel meerdere blower-aansluitingen zijn, maar u gebruikt er maar één! De andere knoopt u dicht met de riem/spanriem die eraan vastzit!





Afbreken van het speeltoestel:

Voordat u begint met het leeg laten lopen van het speeltoestel, controleer of alle gebruikers er vanaf zijn en of er geen spullen in het speeltoestel zijn achtergebleven.
Maak het speeltoestel schoon om extra kosten te voorkomen!

1. *Controleer of het veilig is om het speeltoestel leeg te laten lopen.*
2. *Maak de koppelstrook volledig los tussen beide delen van de stormbaan.*
3. *Trek de stekkers van de blowers uit het stopcontact en koppel de vulbuizen los.*
4. *Verwijder de verankerpennen en berg deze veilig op.*
5. *Maak alle ritssluitingen open en laat de lucht naar buiten stromen door deze open te houden.*
6. *Laat het speeltoestel 15 minuten liggen zodat alle lucht kan ontsnappen. Anders lukt het niet om deze netjes op te rollen.*
7. *Loop nu zonder schoenen het hele speeltoestel netjes plat.*
8. *Vouw de linkerkant terug naar het midden. Druk alle lucht eruit!*
9. *Trek de rechter zijkant nu over de hele lengte over de linker zijkant heen.*
10. *Er ligt nu dus een lange strook van 1.40 meter breed. Druk deze weer helemaal plat door er zonder schoenen overheen te lopen.*
11. *LEG NU DE SPANRIEM AAN DE ACHERKANT ONDER HET SPEELTOESTEL ZODAT DEZE NOG 1 METER UITSTEEKT!*
12. *Rol (NIET VOUWEN) de strook nu strak op van voor naar achteren, richting de spanriem. Laat 1 persoon alles plat drukken vóór de rol en 1 of 2 personen rollen de strook strak op.*
13. *Doe de spanriem om het speeltoestel zodat deze niet meer uit elkaar valt.*
14. *Als laatste gaat de rol in de eventuele transportzak.*
15. *Doe dit zelfde met het andere deel van de stormbaan!*

Indien het speeltoestel niet correct opgevouwen retour wordt aangeboden, dan wordt er € 25,00 in rekening gebracht!

Laat het speeltoestel 15 minuten liggen zodat alle lucht eruit kan. Verdeel vervolgens alles netjes over het oppervlak en druk alles goed plat. Vouw vervolgens 1 zijkant naar het midden toe.





Trek vervolgens de andere zijkant helemaal over de andere zijkant heen. Er ligt nu een strook van 1.40 meter breed. Leg aan de achterkant de spanriem klaar die straks om de rol komt, leg deze 1 meter onder het speeltoestel en laat het restant achter uitsteken.





Rol de strook strak op! Rol met 2 personen en laat 1 persoon vlak voor de rol kruipen om alles goed plat te krijgen. Doe hetzelfde met het andere deel van de stormbaan. Verzamel alle onderdelen en ruim alles schoon op.





Schade / vermissing / nat geworden / niet correct opgevouwen:

Controleer het springkussen na het opbouwen met een op schade. Meld schade direct bij Amuserent op telefoonnummer 06-41897632.

Hieronder vindt u een kleine indicatie wat wij in rekening brengen bij schade of niet correct retour bezorgen van het speeltoestel.

Onnodig nat doordat het gehuurde in de nacht niet droog is opgeborgen.	*€ 100,00*
Extreme vervuiling	*€ 100,00*
Niet correct opgevouwen	*€ 50,00*
Blower manco	*€ 225,00*
Grondzeil manco	*€ 15,00*
Grondpennen manco	*€ 50,00*
Gebruikershandleiding manco	*€ 10,00*
Scheur in speeltoestel	*Via expert*
Speeltoestel compleet manco / gestolen	*€ 7000,00*

U krijgt ons springkussen altijd netjes opgevouwen en schoon. Zo willen we deze ook graag retour ontvangen om zo de huurkosten acceptabel te houden.
Het oprollen van het springkussen gaat het makkelijkste met 2 of 3 personen. Neem even de tijd hiervoor en u krijgt alles weer in een net pakket opgevouwen.

Als het regent op uw feestdag dan is dat zeer vervelend. Het is dan begrijpelijk dat het springkussen nat wordt en als het de hele dag regent krijgt u deze haast niet droog. Wij zullen nooit kosten in rekening brengen als het tijdens het gebruik regende!
Anders is het als u het springkussen na een droge dag buiten laat liggen na gebruik en in de nacht gaat het regenen. Het onopgeblazen springkussen loopt dan intern vol water en is dan haast niet meer droog te krijgen. In dat geval brengen we wel € 50,00 in rekening omdat u het springkussen droog had kunnen opbergen. Bijvoorbeeld oprollen en onder het grondzeil leggen.

Mocht er een scheur of andere schade aan het zeil van het springkussen komen dan laten wij de schade altijd bekijken door de fabrikant. U wordt altijd op de hoogte gehouden van de voortgang.

Bij diefstal dient u altijd aangifte te doen bij de politie!