Amuserent®
party & attractieverhuur

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Free Fall Course

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze handleiding zorgvuldig door. Handel altijd volgens de voorschriften!

Al onze speeltoestellen voldoen aan de Nederlandse norm NEN-EN 14960 en zijn gekeurd door AIB Vincotte, TUV of het Liftinstituut. Dit betekent dat u een veilig en kwalitatief speeltoestel gehuurd heeft!

Bewaar deze handleiding bij het speeltoestel en geef deze na de huurperiode retour aan Amuserent. Bij het niet retour geven wordt er een bedrag van € 10,00 in rekening gebracht.

Veel plezier!





Lees voor het gebruik deze handleiding volledig door. Indien u deze handleiding niet begrijpt of andere vragen heeft, neem dan contact op met Amuserent Sittard.

Om dit speeltoestel veilig te gebruiken dient u een werkterrein te hebben van 24 meter x 7.60 meter. Het springkussen zelf heeft een oppervlakte van ongeveer 18,50 x 4 meter. Rondom het springkussen dient een vrije ruimte van minimaal 1.80 meter aanwezig te zijn. Ook dient te alle tijde de ingang en uitgang van het speeltoestel vrij te blijven.

Voordat u het speeltoestel gaat plaatsen dient u de locatie te controleren op geschiktheid. Controleer of er geen scherpe delen zijn zoals stenen, takken en muurtjes waar het speeltoestel langs kapot kan schuren.
Gebruik altijd een geaard stopcontact en rol een verlengkabel volledig af.

Gebruiksinstructie:

- Dit speeltoestel is geschikt voor maximaal 2 personen vanaf 8 jaar.
- Het leeftijdsverschil tussen de gebruikers op het speeltoestel dient zo gering mogelijk te zijn om zo een eerlijk spel te creëren .
- Behalve de 2 deelnemers mogen er geen andere personen op het speeltoestel aanwezig zijn.
- De maximale lengte van de gebruiker is 2.00 meter, de minimale lengte is 1.20 meter.
- Dit speeltoestel mag enkel gebruikt worden onder toezicht van een volwassen persoon, deze moet ook als dusdanig herkenbaar en geinstrueerd zijn.
- Het gebruik van schoenen, scherpe voorwerpen, voedsel of drinken op dit speeltoestel is niet toegestaan.
- Het is verboden om onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen het speeltoestel te betreden.
- Het is niet toegestaan om op de zijwanden te klimmen.
- Het is niet toegestaan om te worstelen of elkaar te duwen van of op het speeltoestel.
- Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het speeltoestel niet gebruikt worden.
- Bij stroomuitval of plotseling drukverlies dienen alle gebruikers onmiddellijk het speeltoestel te verlaten.

Let op: U dient het speeltoestel na gebruik schoon en droog retour aan te bieden.
Tevens dient het speeltoestel correct opgevouwen te worden na gebruik!

Wat heeft u van Amuserent ontvangen:

- 2 x Speeltoestel met spanriem er omheen om deze samen te houden
- 2 x Blower 220 V met geaarde stekker
- Grondzeilen
- Verankerpennen
- 1 x zak met touwbruggen
- Handleiding

Opbouwen van het speeltoestel:

Opbouwen en afbreken dient met minimaal 2 personen te gebeuren.

TIP: Voordat u de stormbaan helemaal uitrolt, let even op hoe deze is opgerold. Niet correct opgevouwen retour bezorgen wordt ingehouden van de borg voor een bedrag van € 25,00.

1. Controleer de ondergrond op scherpe delen. Let ook op takken, muurtjes e.d.
2. Rol het grondzeil uit.
3. Plaats het opgerolde speeltoestel op het grondzeil.
4. Verwijder de eventuele transportzak en maak spanriem om speeltoestel los.
5. Rol de stormbaan uit van achter naar voren.
6. Klap de linker en rechterkant open.
7. Maak de ritssluitingen van de luchtuitlaten dicht.
8. Plaats de blower en maak deze goed vast aan de luchtinlaat van het speeltoestel. Let op dat de luchtinlaat niet helemaal verdraaid zit.
9. Steek de stekker van de blower in het stopcontact, de stormbaan vult zich nu met lucht.
10. Herhaal punt 2 t/m 9 voor het andere deel van de stormbaan.
11. Schuif de 2 delen met de koppelstrook tegen elkaar aan en rijg de touwtjes door de gaten zodat de delen niet meer kunnen verschuiven.
12. Doe de flap met klittenband over de koppelstrook.
13. Plaats de verankerpennen zodat het speeltoestel niet meer kan verschuiven.
14. Plaats de 2 loopbruggen en doe de bescherming met klittenband
15. Controleer of alles juist en veilig geplaatst is. Controleer het speeltoestel op beschadigingen en geeft deze door aan Amuserent Sittard
16. Veel plezier! De Stormbaan is klaar voor gebruik!

Rol het speeltoestel van achteren naar voren uit





Vouw het springkussen helemaal open naar de zijkanten en sluit alle ritssluitingen. Maak de blower vast aan de lange slang en steek de stekker in het stopcontact.





Leg de tweede rol tegen het eerste deel aan en rol ook deze uit.

Rol het tweede deel ook volledig uit en klap deze open. Sluit de ritssluitingen en sluit de blower aan zodat ook dit deel zich met lucht vult. Rijg vervolgens de touwtjes aan elkaar.





Rijg alle touwtjes aan elkaar en doe vervolgens de flap met klittenband eroverheen.





Monteer de hangbruggen met de karabijnhaken, doe vervolgens de oranje bescherming met klittenband aanbrengen bij de D-ringen en karabijnhaken.





Controleer het springkussen voor gebruik op beschadigingen en of het veilig is opgebouwd voor gebruik.



Afbreken van het speeltoestel:

Voordat u begint met het leeg laten lopen van het speeltoestel, controleer of alle gebruikers er vanaf zijn en of er geen spullen in het speeltoestel zijn achtergebleven. Maak het speeltoestel schoon om extra kosten te voorkomen!

1. *Maak de hangbruggen los en berg deze veilig op.*
2. *Controleer of het veilig is om het speeltoestel leeg te laten lopen.*
3. *Maak de koppelstrook volledig los tussen beide delen van de stormbaan.*
4. *Trek de stekkers van de blowers uit het stopcontact en koppel de vulbuizen los.*
5. *Verwijder de verankerpennen en berg deze veilig op.*
6. *Maak alle ritssluitingen open en laat de lucht naar buiten stromen door deze open te houden.*
7. *Laat het speeltoestel 15 minuten liggen zodat alle lucht kan ontsnappen. Anders lukt het niet om deze netjes op te rollen.*

8. *Loop nu zonder schoenen het hele speeltoestel netjes plat.*
9. *Vouw de linkerkant terug naar het midden. Druk alle lucht eruit!*
10. *Trek de rechter zijkant nu over de hele lengte over de linker zijkant heen.*
11. *Er ligt nu dus een lange strook van 1.40 meter breed. Druk deze weer helemaal plat door er zonder schoenen overheen te lopen.*
12. *LEG NU DE SPANRIEM AAN DE ACHERKANT ONDER HET SPEELTOESTEL ZODAT DEZE NOG 1 METER UITSTEEKT!*
13. *Rol (NIET VOUWEN) de strook nu strak op van voor naar achteren, richting de spanriem. Laat 1 persoon alles plat drukken vóór de rol en 1 of 2 personen rollen de strook strak op.*
14. *Doe de spanriem om het speeltoestel zodat deze niet meer uit elkaar valt.*
15. *Als laatste gaat de rol in de eventuele transportzak.*
16. *Doe dit zelfde met het andere deel van de stormbaan!*

Laat het speeltoestel 15 minuten liggen zodat alle lucht eruit kan. Verdeel vervolgens alles netjes over het oppervlak en druk alles goed plat. Vouw vervolgens 1 zijkant naar het midden toe.





Trek de andere zijkant over de andere kant heen zodat er een strook ontstaan van 1.40 breed. Leg aan de achterkant de spanriem klaar die straks om de rol komt, leg deze 1 meter onder het speeltoestel en laat het restant achter uitsteken.





Rol de strook strak op! Rol met 2 personen en laat 1 persoon vlak voor de rol kruipen om alles goed plat te krijgen. Doe hetzelfde met het andere deel van de stormbaan. Verzamel alle onderdelen en ruim alles schoon op.



