Amuserent®
party & attractieverhuur

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze handleiding zorgvuldig door. Handel altijd volgens de voorschriften!

Al onze speeltoestellen voldoen aan de Nederlandse norm NEN-EN 14960 en zijn gekeurd door AIB Vincotte, TUV of het Liftinstituut. Dit betekent dat u een veilig en kwalitatief speeltoestel gehuurd heeft!

Bewaar deze handleiding bij het speeltoestel en geef deze na de huurperiode retour aan Amuserent. Bij het niet retour geven wordt er een bedrag van € 10,00 in rekening gebracht.

Veel plezier!



Gebruikershandleiding Buikschuifbaan

Lees voor het opzetten en gebruiken van dit speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze handleiding bij de attractie en geef deze na de huurperiode retour aan Amuserent.
Handel altijd volgens de voorgeschreven voorschriften

ALGEMENE RICHTLIJNEN

- Kies een veilige plaats om het speeltoestel te plaatsen
- Er dient rondom het speeltoestel minimaal 1.80 vrije ruimte te zijn uit veiligheidsoverwegingen.
- Plaats de buikschuifbaan bij voorkeur op gras. Indien er een harde ondergrond is dan dient de attractie op een grondzeil geplaatst te worden.
- Controleer de bodem op scherpe voorwerpen
- Wikkel een kabelhaspel altijd volledig af en gebruik een deugdelijke geaarde 220V stroomaansluiting.

OPBOUWEN

- Rol de attractie uit van achter naar voor op de gewenste plek en sluit de klittenband-klepjes in de bodem (onderkant) van de attractie.
- Vouw de attractie naar links en rechts open.
- Maak de lange slurf vast aan de blower. Let op dat de slang niet verdraaid zit want dan komt er haast geen lucht in het speeltoestel.
- Steek de stekker in. Het springkussen begint zich te vullen.
- Sluit de ritssluitingen en knoop de blower-aansluiting die niet gebruikt wordt dicht.(beneden)
- Veranker het speeltoestel met landvasten zodat deze niet kan schuiven of omver kan waaien.
- Controleer het speeltoestel op schade en of alle handelingen goed zijn uitgevoerd zodat het speeltoestel veilig gebruikt kan worden.



Let op dat deze afdichtingen in de vloer dicht zijn!

Als de buikschuifbaan helemaal op staat komt u haast niet meer bij!

Gebruikershandleiding Buikschuifbaan

GEBRUIKERSINSTRUCTIE

- Het gebruik van de buikschuifbaan is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
- De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als dusdanig herkenbaar.
- De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale is 14 jaar.
- Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 2 personen.
- De maximale lengte van de gebruikers is 180 cm.
- Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient zo gering mogelijk te zijn.
- Het gebruik van schoenen, brillen en scherpe voorwerpen is verboden.
- Het meenemen van eten en drinken is verboden op de buikschuifbaan.
- Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
- Het is niet toegestaan op de zijwanden te klimmen.
- Bij een windkracht van meer dan 4 Bft mag de buikschuifbaan niet gebruikt of opgeblazen worden.
- Bij stroomuitval, drukverlies of ventilator-storing onmiddellijk alle gebruikers verwijderen en de buikschuifbaan niet meer gebruiken.
- U kunt de baan nat houden met een waterslang, het gebruik van overvloedig water is af te raden want dit bemoeilijkt het reinigen en het leeglaten van het plonsbad na afloop. (gewicht van het water!!!)
- Het gebruik van deze buikschuifbaan is op volledig eigen risico.



Plaats de buikschuifbaan bij voorkeur op gras. Dit heeft als voordeel dat u de buikschuifbaan kunt verankeren in het gras met de landvasten.

Tevens is de kans op letsel / blessures op gras veel kleiner dan op steen of asfalt.

Gebruikershandleiding Buikschuifbaan

- Maak de attractie schoon en droog deze volledig!
- Controleer of alle gebruikers van de attractie af zijn en trek de 220V stekker van de blower uit.
- Verwijder de landvasten en open alle luchtopeningen zodat de attractie verder leeg kan lopen.
- Laat de attractie 10 minuten liggen zodat de attractie volledig leeg is.



Vouw de rechter zijkant naar het midden toe.



Vouw de andere zijkant over de andere heen zodat er een strook blijft liggen van maximaal 1 meter breed.

Loop alle lucht weer uit de attractie.



Rol de strook op van voor naar achter.
Begin met een klein rolletje en rol deze strak op. Het makkelijkste is als 2 personen rollen, er een derde persoon vlak voor de rol de strook platdrukt.



Doe de transportriem om de attractie heen zodat deze niet meer open kan vouwen.

Rol de verlengkabels op, ruim de eventuele grondzeilen op.

LET OP: INDIEN EEN ATTRACTIE NIET CORRECT OPGEVOUWEN RETOUR WORDT GEGEVEN DAN BRENGEN WIJ € 25,00 IN REKENING.

Gebruikershandleiding Buikschuifbaan

Schade / vermissing / nat geworden / niet correct opgevouwen:

Controleer de buikschuifbaan na het opbouwen met een op schade. Meld schade direct bij Amuserent op telefoonnummer 06-41897632.

Hieronder vindt u een kleine indicatie wat wij in rekening brengen bij schade of niet correct retour bezorgen van het speeltoestel.

Onnodig nat doordat het gehuurde in de nacht niet droog is opgeborgen.	€ 50,00
Extreme vervuiling	€ 50,00
Niet correct opgevouwen	€ 25,00
Blower manco	€ 225,00
Grondzeil manco	€ 15,00
Grondpennen manco	€ 50,00
Gebruikershandleiding manco	€ 10,00
Scheur in speeltoestel	Via expert
Speeltoestel compleet manco / gestolen	€ 3500,00

U krijgt de buikschuifbaan altijd netjes opgevouwen en schoon. Zo willen we deze ook graag retour ontvangen om zo de huurkosten acceptabel te houden.
Het oprollen van de buikschuifbaan gaat het makkelijkste met 2 of 3 personen. Neem even de tijd hiervoor en u krijgt alles weer in een net pakket opgevouwen.

Als het regent op uw feestdag dan is dat zeer vervelend. Het is dan begrijpelijk dat het speeltoestel nat wordt en als het de hele dag regent krijgt u deze haast niet droog. Wij zullen nooit kosten in rekening brengen als het tijdens het gebruik regende!
Anders is het als u het speeltoestel na een droge dag buiten laat liggen na gebruik en in de nacht gaat het regenen. Het on-opgeblazen speeltoestel loopt dan intern vol water en is dan haast niet meer droog te krijgen. In dat geval brengen we wel € 50,00 in rekening omdat u het speeltoestel droog had kunnen opbergen. Bijvoorbeeld oprollen en onder het grondzeil leggen.

Mocht er een scheur of andere schade aan het zeil van het speeltoestel komen dan laten wij de schade altijd bekijken door de fabrikant. U wordt altijd op de hoogte gehouden van de voortgang.

Bij diefstal dient u altijd aangifte te doen bij de politie!