Amuserent®

Fun | Games | Events

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Dit springkussen mag enkel en allen gebruikt worden onder continue toezicht van een volwassen persoon!

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze handleiding zorgvuldig door. Handel altijd volgens de voorschriften!

Al onze speeltoestellen voldoen aan de Nederlandse norm NEN-EN 14960 en zijn gekeurd door AIB Vincotte, TUV of het Liftinstituut. Dit betekent dat u een veilig en kwalitatief speeltoestel gehuurd heeft!

Bewaar deze handleiding bij het speeltoestel en geef deze na de huurperiode retour aan Amuserent. Bij het niet retour geven wordt er een bedrag van € 15,00 in rekening gebracht.

Veel plezier!





Gebruikershandleiding Mini springkussen

Lees voor het gebruik deze handleiding volledig door. Indien u deze handleiding niet begrijpt of andere vragen heeft, neem dan contact op met Amuserent Sittard.

Om dit speeltoestel veilig te gebruiken dient u een werkterrein te hebben van 7.50 meter x 6.60 meter. Het springkussen zelf heeft een oppervlakte van ongeveer 4 x 3 meter. Rondom het springkussen dient een vrije ruimte van minimaal 1.80 meter aanwezig te zijn. Ook dient te alle tijde de ingang en uitgang van het speeltoestel vrij te blijven.

Voordat u het speeltoestel gaat plaatsen dient u de locatie te controleren op geschiktheid. Controleer of er geen scherpe delen zijn zoals stenen, takken en muurtjes waar het speeltoestel langs kapot kan schuren.
Gebruik altijd een geaard stopcontact en rol een verlengkabel volledig af.

Gebruiksinstructie:

- Dit speeltoestel is geschikt voor maximaal 6 kinderen waarbij een leeftijd vanaf 3 tot maximaal 14 jaar is toegestaan.
- Het leeftijdsverschil tussen de gebruikers op het speeltoestel dient zo gering mogelijk te zijn om botsingen te voorkomen.
- De maximale lengte van de gebruiker is 1.40 meter.
- Dit speeltoestel mag enkel gebruikt worden onder toezicht van een volwassen persoon, deze moet ook als dusdanig herkenbaar en geinstrueerd zijn.
- Het gebruik van schoenen, scherpe voorwerpen, voedsel of drinken op dit speeltoestel is niet toegestaan.
- Het is niet toegestaan om op de zijwanden te klimmen.
- Het is niet toegestaan om te worstelen of elkaar te duwen van of op het speeltoestel.
- Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het speeltoestel niet gebruikt worden.
- Bij stroomuitval of plotseling drukverlies dienen alle gebruikers onmiddellijk het speeltoestel te verlaten.

Let op: U dient het speeltoestel na gebruik schoon en droog retour aan te bieden. Tevens dient het speeltoestel correct opgevouwen te worden na gebruik!

Wat heeft u van Amuserent ontvangen:

- Speeltoestel met spanriem er omheen om deze samen te houden
- Blower 220 V met geaarde stekker
- Grondzeil
- Verankerpennen
- Handleiding

Gebruikershandleiding Mini springkussen

Opbouwen van het speeltoestel:

Opbouwen en afbreken dient met minimaal 2 personen te gebeuren.

TIP: Voordat u het springkussen helemaal uitrolt, let even op hoe deze is opgerold. Niet correct opgevouwen retour bezorgen wordt ingehouden van de borg voor een bedrag van € 25,00.

1. Controleer de ondergrond op scherpe delen. Let ook op takken, muurtjes e.d.
2. Rol het grondzeil uit.
3. Plaats het opgerolde speeltoestel op het grondzeil.
4. Verwijder de eventuele transportzak en maak spanriem om speeltoestel los.
5. Rol het springkussen van achteren naar voren uit.
6. Klap de beide zijkanten naar buiten.
7. Maak de sluitingen van de luchtuitlaten dicht, deze zitten in de bodem aan de linker- en rechterzijkant van het springkussen. Aan de achterkant is nog een ritssluiting, controleer even of deze dicht is!
8. Plaats de blower en maak deze goed vast aan de luchtinlaat van het speeltoestel. Let op dat de luchtinlaat niet helemaal verdraaid zit.
9. Steek de stekker van de blower in het stopcontact, het springkussen vilt zich nu met lucht.
10. Plaats de verankerpennen zodat het speeltoestel niet meer kan verschuiven.
11. Controleer of alles juist en veilig geplaatst is. Controleer het speeltoestel op beschadigingen en geeft deze door aan Amuserent Sittard
12. Veel plezier! Het speeltoestel is klaar voor gebruik!





Gebruikershandleiding Mini springkussen

Afbreken van het speeltoestel:

Voordat u begint met het leeg laten lopen van het speeltoestel, controleer of alle gebruikers er vanaf zijn en of er geen spullen in het speeltoestel zijn achtergebleven. Maak het springkussen schoon om extra kosten te voorkomen!

1. Controleer of het veilig is om het speeltoestel leeg te laten lopen.
2. Trek de stekker van de blower uit het stopcontact en koppel vulbuis los.
3. Maak de sluitingen links en rechts open en laat de lucht naar buiten stromen door deze open te houden. Open ook de ritssluiting aan de achterkant.
4. Verwijder de verankerpennen en berg deze op.
5. Laat het speeltoestel 15 minuten liggen zodat alle lucht kan ontsnappen. Anders lukt het niet om deze netjes op te rollen.
6. Loop nu zonder schoenen het hele speeltoestel netjes plat. (foto 1)
7. Vouw de linkerkant naar binnen toe tot over de opstap. (foto 2)
8. Vouw de rechterkant naar binnen toe en trek deze over de reeds omgevouwen linkerkant heen. (foto 3)
9. Er ligt nu nog een strook ongeveer ter breedte van de opstap.
10. Leg de spanriem aan de achterkant onder de strook klaar. Half onder de strook en de andere helft steekt achter de strook uit. (foto 4)
11. ROL deze op van voor naar achteren op.. Klein beginnen en NIET vouwen! Het makkelijkste is als 1 persoon voor de rol uitkruipt en alles goed plat drukt terwijl 1 of 2 andere personen rollen.
12. Doe de spanriem om de rol heen en trek deze stevig vast. Doe de rol eventueel in de transportzak (foto 5 en 6)
13. Vouw het grondzeil op en controleer of u alle onderdelen compleet heeft.



Foto 1: Koppel de blower los, maak de luchtinlaten open en loop alles plat.



Foto 2: Vouw de linker zijkant naar binnen tot over de opstap heen. De vouwlijn ligt dus gelijk met de linkerkant van de opstap.

Gebruikershandleiding Mini springkussen



Foto 3: Vouw de rechter zijkant naar binnen toe en trek deze over de reeds omgevouwen linker zijkant heen. Er ligt nu dus nog een strook zo breed als de opstap.



Foto 4: Leg aan de achterkant de spanriem onder de strook zodat deze half eronder ligt en half erachter uitsteekt.
Als de strook straks opgerold is dan trekt u deze spanriem om de rol heen.



Foto 5: Rol de strook van voor naar achteren op, richting de spanriem.
Rol strak op en begin met een klein rolletje.
Het makkelijkste is als 1 persoon vlak voor de rol alles plat drukt en 1 of 2 personen rollen.
Als de strook helemaal opgerold is, doe dan de spanriem eromheen zodat de rol niet meer uit elkaar valt.



Foto 6: Doe als laatste de rol in de transportzak en maak deze stevig dicht.

Gebruikershandleiding Mini springkussen

Schade / vermissing / nat geworden / niet correct opgevouwen:

Controleer het springkussen na het opbouwen met een op schade. Meld schade direct bij Amuserent op telefoonnummer 06-41897632.

Hieronder vindt u een kleine indicatie wat wij in rekening brengen bij schade of niet correct retour bezorgen van het speeltoestel.

Onnodig nat doordat het gehuurde in de nacht niet droog is opgeborgen.	*€ 50,00*
Extreme vervuiling	*€ 50,00*
Niet correct opgevouwen	*€ 25,00*
Blower manco	*€ 225,00*
Grondzeil manco	*€ 15,00*
Grondpennen manco	*€ 50,00*
Gebruikershandleiding manco	*€ 10,00*
Scheur in speeltoestel	*Via expert*
Speeltoestel compleet manco / gestolen	*€ 1500,00*

U krijgt ons springkussen altijd netjes opgevouwen en schoon. Zo willen we deze ook graag retour ontvangen om zo de huurkosten acceptabel te houden.
Het oprollen van het springkussen gaat het makkelijkste met 2 of 3 personen. Neem even de tijd hiervoor en u krijgt alles weer in een net pakket opgevouwen.

Als het regent op uw feestdag dan is dat zeer vervelend. Het is dan begrijpelijk dat het springkussen nat wordt en als het de hele dag regent krijgt u deze haast niet droog. Wij zullen nooit kosten in rekening brengen als het tijdens het gebruik regende!
Anders is het als u het springkussen na een droge dag buiten laat liggen na gebruik en in de nacht gaat het regenen. Het onopgeblazen springkussen loopt dan intern vol water en is dan haast niet meer droog te krijgen. In dat geval brengen we wel € 50,00 in rekening omdat u het springkussen droog had kunnen opbergen. Bijvoorbeeld oprollen en onder het grondzeil leggen.

Mocht er een scheur of andere schade aan het zeil van het springkussen komen dan laten wij de schade altijd bekijken door de fabrikant. U wordt altijd op de hoogte gehouden van de voortgang.

Bij diefstal dient u altijd aangifte te doen bij de politie!

Gebruikershandleiding Mini springkussen

CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

Afgegeven door AIB-Vinçotte Nederland B.V., aangewezen bij ministeriële beschikking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 maart 2001 onder kenmerk GZB/C&O/2162178.

KEURING TYPEKENMERKEND MONSTER

Certificaatnummer	:	636982.02
Dossiernummer / rapportnummer	:	-- / 636982.02
Betreft	:	opblaasstructuur
Nadere aanduiding	:	Mini met dak
Soort toestel	:	opblaasbaar springkussen A-frame maximaal aantal gebruikers: 6 maximale gebruikerslengte: 1,4 m1
Typeaanduiding	:	Mini met dak
Serie- / bouwnummer typekenmerkend monster	:	2011-11
Jaar van fabricage typekenmerkend monster	:	2011
Fabrikant	:	JB-Inflatables B.V.
Adres fabrikant	:	Ampere 10, 7942 DD MEPPEL
Importeur / leverancier	:	JB-Inflatables B.V.
Adres importeur / leverancier	:	Ampere 10, 7942 DD MEPPEL
Jaar van leverantie	:	--
Datum keuring typekenmerkend monster	:	17 mei 2011
Datum afgifte certificaat	:	01 september 2011

FOR-ATST-14 r4

AIB-Vinçotte Nederland B.V., statutair gevestigd Takkebijsters 8, 4817 BL Breda, verklaart dat het bovengenoemd typekenmerkend monster voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen, met als leidraad NEN-EN 14960:2006

VINÇOTTE NEDERLAND

Namens het Bestuur

R. van Hirtum
Afdelingsmanager