Amuserent®
party & attractieverhuur

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze handleiding zorgvuldig door. Handel altijd volgens de voorschriften!

Al onze speeltoestellen voldoen aan de Nederlandse norm NEN-EN 14960 en zijn gekeurd door AIB Vincotte, TUV of het Liftinstituut. Dit betekent dat u een veilig en kwalitatief speeltoestel gehuurd heeft!

Bewaar deze handleiding bij het speeltoestel en geef deze na de huurperiode retour aan Amuserent. Bij het niet retour geven wordt er een bedrag van € 10,00 in rekening gebracht.

Veel plezier!



Gebruikershandleiding Klimtoren Jungle

Lees voor het gebruik deze handleiding volledig door. Indien u deze handleiding niet begrijpt of andere vragen heeft, neem dan contact op met Amuserent Sittard.

Om dit speeltoestel veilig te gebruiken dient u een werkterrein te hebben van 10 meter x 5 meter. De Mini Run Stormbaan heeft zelf de afmetingen van 8 x 3 meter. Er dient altijd voldoende ruimte rondom vrij te blijven! Ook dient ten alle tijde de ingang en uitgang van het speeltoestel vrij te blijven.

Voordat u het speeltoestel gaat plaatsen dient u de locatie te controleren op geschiktheid. Controleer of er geen scherpe delen zijn zoals stenen, takken en muurtjes waar het speeltoestel langs kapot kan schuren.
Gebruik altijd een geaard stopcontact en rol een verlengkabel volledig af.

Gebruiksinstructie:

- Dit speeltoestel is geschikt voor maximaal 2 kinderen waarbij een leeftijd vanaf 4 tot maximaal 12 jaar is toegestaan.
- Het leeftijdsverschil tussen de gebruikers op het speeltoestel dient zo gering mogelijk te zijn om botsingen te voorkomen.
- De maximale lengte van de gebruiker is 1.80 meter.
- Dit speeltoestel mag enkel gebruikt worden onder toezicht van een volwassen persoon, deze moet ook als dusdanig herkenbaar en geïnstrueerd zijn.
- Het gebruik van schoenen, scherpe voorwerpen, voedsel of drinken op dit speeltoestel is niet toegestaan.
- Het is niet toegestaan om op de zijwanden te klimmen.
- Het is niet toegestaan om te worstelen of elkaar te duwen van of op het speeltoestel.
- Bij een windkracht van meer dan 4 Bft mag het speeltoestel niet gebruikt worden.
- Bij stroomuitval of plotseling drukverlies dienen alle gebruikers onmiddellijk het speeltoestel te verlaten.

Let op: U dient het speeltoestel na gebruik schoon en droog retour aan te bieden. Tevens dient het speeltoestel correct opgevouwen te worden na gebruik!

Wat heeft u van Amuserent ontvangen:

- Speeltoestel met 2 x spanriem er omheen om deze samen te houden
- 20 Bananen met klittenband
- Blower 220 V met geaarde stekker
- Grondzeil
- Verankerpennen
- Handleiding

Gebruikershandleiding Klimtoren Jungle

Opbouwen van het speeltoestel:

Opbouwen en afbreken dient met minimaal 2 personen te gebeuren. Loop nooit met schoenen aan over het speeltoestel als deze on-opgeblazen op de grond ligt om schade te voorkomen.

TIP: Voordat u het speeltoestel helemaal uitrolt, let even op hoe deze is opgerold. Niet correct opgevouwen retour bezorgen wordt ingehouden van de borg voor een bedrag van € 50,00.

1. Controleer de ondergrond op scherpe delen. Let ook op takken, muurtjes e.d.
2. Rol het grondzeil uit.
3. Plaats het opgerolde speeltoestel op het grondzeil.
4. Verwijder de eventuele transportzak en maak spanriem om speeltoestel los.
5. Rol het speeltoestel van rechts naar links uit.
6. Klap de zijkanten naar buiten.
7. Maak de 2 ritssluitingen in de groene vloer dicht, eentje zit helemaal links, de ander helemaal rechts.
8. Plaats de blower en maak deze goed vast aan de luchtinlaat van het speeltoestel. Let op dat de luchtinlaat niet helemaal verdraaid zit.
9. Steek de stekker van de blower in het stopcontact, het speeltoestel vult zich nu met lucht.
10. Plaats de verankerpennen zodat het speeltoestel niet meer kan verschuiven.
11. Controleer of alles juist en veilig geplaatst is. Controleer het speeltoestel op beschadigingen en geeft deze door aan Amuserent Sittard
12. Veel plezier! Het speeltoestel is klaar voor gebruik!



Foto: Locatie van de 2 ritssluitingen.

Gebruikershandleiding Klimtoren Jungle

Afbreken van het speeltoestel:

Voordat u begint met het leeg laten lopen van het speeltoestel, controleer of alle gebruikers en bananen er vanaf zijn en of er geen spullen in het speeltoestel zijn achtergebleven. Maak het speeltoestel schoon om extra kosten te voorkomen!

1. Controleer of het veilig is om het speeltoestel leeg te laten lopen.
2. Trek de stekker van de blower uit het stopcontact en koppel vulbuis los.
3. Maak de 2 ritssluitingen open en laat de lucht naar buiten stromen door deze open te houden.
4. Verwijder de verankerpennen en berg deze op.
5. Laat het speeltoestel 15 minuten liggen zodat alle lucht kan ontsnappen. Anders lukt het niet om deze netjes op te rollen.
6. Loop nu zonder schoenen het hele speeltoestel netjes plat.
7. **Zorg dat de toren met de aap richting rits ligt!!!**
8. Vouw nu de kant van de ingang met 2 personen terug naar het midden.
9. Vouw de achterkant met 2 personen terug naar het midden en trek deze een halve meter over de andere helft heen en druk alles weer goed plat.
10. Vouw het geheel nogmaals dubbel, er ligt nu een strook van max 1.50 breed
11. ROL deze op van links naar rechts. Klein beginnen en NIET vouwen! Het makkelijkste is als 1 persoon voor de rol uit kruipt en alles goed plat drukt terwijl 2 andere personen rollen.
12. Doe de 2 spanriemen om de rol heen en trek deze stevig vast.
13. Vouw het grondzeil op en controleer of u alle onderdelen compleet heeft.



Foto 1:
Zorg dat de toren met de aap richting rits 2 ligt. Vanuit de instap gezien dus naar rechts.

De toren ligt dus altijd in lengte tussen de 2 ritsen!



Foto 2:
Vouw de kant met de ingang terug naar het midden toe.

De 2 pijlen geven de locatie van de ritsen aan. U krijgt deze alleen maar correct opgevouwen als de toren richting rits 2 ligt!!!

Gebruikershandleiding Klimtoren Jungle



Foto 3:
Vouw de achterkant (met de slurf) ook terug naar het midden, MAAR trek deze een halve meter verder door over de andere helft heen.



Foto 4:
Vouw het geheel nogmaals dubbel, er ligt nu een strook van 1.50 cm breed.

Druk zoveel mogelijk lucht uit deze strook en zorg dat alles netjes recht ligt!



Foto 5:
Leg aan de rechterkant (waar de toren/ aap ligt) de 2 spanriemen een halve onder de strook.

Dit voorkomt dat u straks de hele rol moet optillen om de riemen eromheen te doen.



Foto 6:
Rol de strook STRAK op van links naar rechts!!!

1 of 2 personen rollen langzaam alles op, terwijl een andere persoon vlak vóór de rol uitloopt en alles platloopt.

Als alles recht en strak is opgerold doet u de spanriemen er om heen trekken.

Gebruikershandleiding Klimtoren Jungle

Schade / vermissing / nat geworden / niet correct opgevouwen:

Controleer het speeltoestel na het opbouwen met een op schade. Meld schade direct bij Amuserent op telefoonnummer 06-41897632.

Hieronder vindt u een kleine indicatie wat wij in rekening brengen bij schade of niet correct retour bezorgen van het speeltoestel.

Onnodig nat doordat het gehuurde in de nacht niet droog is opgeborgen.	*€ 50,00*
Extreme vervuiling	*€ 75,00*
Niet correct opgevouwen	*€ 50,00*
Blower manco	*€ 225,00*
Grondzeil manco	*€ 15,00*
Grondpennen manco	*€ 50,00*
Gebruikershandleiding manco	*€ 10,00*
Scheur in speeltoestel	*Via expert*
Speeltoestel compleet manco / gestolen	*€ 4500,00*

U krijgt ons speeltoestel altijd netjes opgevouwen en schoon. Zo willen we deze ook graag retour ontvangen om zo de huurkosten acceptabel te houden.
Het oprollen van het speeltoestel gaat het makkelijkste met 2 of 3 personen. Neem even de tijd hiervoor en u krijgt alles weer in een net pakket opgevouwen.

Als het regent op uw feestdag dan is dat zeer vervelend. Het is dan begrijpelijk dat het speeltoestel nat wordt en als het de hele dag regent krijgt u deze haast niet droog. Wij zullen nooit kosten in rekening brengen als het tijdens het gebruik regende!
Anders is het als u het speeltoestel na een droge dag buiten laat liggen na gebruik en in de nacht gaat het regenen. Het on-opgeblazen speeltoestel loopt dan intern vol water en is dan haast niet meer droog te krijgen. In dat geval brengen we wel € 50,00 in rekening omdat u het speeltoestel droog had kunnen opbergen. Bijvoorbeeld oprollen en onder het grondzeil leggen.

Mocht er een scheur of andere schade aan het zeil van het speeltoestel komen dan laten wij de schade altijd bekijken door de fabrikant. U wordt altijd op de hoogte gehouden van de voortgang.

Bij diefstal dient u altijd aangifte te doen bij de politie!

Gebruikershandleiding Klimtoren Jungle

CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

Afgegeven door AIB-Vinçotte Nederland B.V., aangewezen bij ministeriële beschikking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 maart 2001 onder kenmerk GZB/C&O/2162178.

KEURING TYPEKENMERKEND MONSTER

Certificaatnummer	:	636982.03
Dossiernummer / rapportnummer	:	-- / 636982.03
Betreft	:	opblaasstructuur
Nadere aanduiding	:	Klimtoren (rond)
Soort toestel	:	opblaasbaar spelkussen klimmen maximaal aantal gebruikers: 2 maximale gebruikerslengte: 1,8 m1
Typeaanduiding	:	Glijbaan met bad
Serie- / bouwnummer typekenmerkend monster	:	2011-05
Jaar van fabricage typekenmerkend monster	:	2011
Fabrikant	:	JB-Inflatables B.V.
Adres fabrikant	:	Ampere 10, 7942 DD MEPPEL
Importeur / leverancier	:	JB-Inflatables B.V.
Adres importeur / leverancier	:	Ampere 10, 7942 DD MEPPEL
Jaar van leverantie	:	--
Datum keuring typekenmerkend monster	:	17 mei 2011
Datum afgifte certificaat	:	01 september 2011

AIB-Vinçotte Nederland B.V., statutair gevestigd Takkebijsters 8, 4817 BL Breda, verklaart dat het bovengenoemd typekenmerkend monster voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen, met als leidraad NEN-EN 14960:2006

VINÇOTTE NEDERLAND

Namens het Bestuur

R. van Hirtum
Afdelingsmanager