Amuserent®
party & attractieverhuur

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze handleiding zorgvuldig door. Handel altijd volgens de voorschriften!

Al onze speeltoestellen voldoen aan de Nederlandse norm NEN-EN 14960 en zijn gekeurd door AIB Vincotte, TUV of het Liftinstituut. Dit betekent dat u een veilig en kwalitatief speeltoestel gehuurd heeft!

Bewaar deze handleiding bij het speeltoestel en geef deze na de huurperiode retour aan Amuserent. Bij het niet retour geven wordt er een bedrag van € 10,00 in rekening gebracht.

Veel plezier!



Gebruikershandleiding Mini Beach Multiplay

Lees voor het gebruik deze handleiding volledig door. Indien u deze handleiding niet begrijpt of andere vragen heeft, neem dan contact op met Amuserent Sittard.

Om dit speeltoestel veilig te gebruiken dient u een werkterrein te hebben van 6 meter x 6 meter. De Mini Beach heeft zelf de afmetingen van 3.50 x 4.10 meter. Er dient altijd voldoende ruimte rondom vrij te blijven! Ook dient ten alle tijde de ingang en uitgang van het speeltoestel vrij te blijven.

Voordat u het speeltoestel gaat plaatsen dient u de locatie te controleren op geschiktheid. Controleer of er geen scherpe delen zijn zoals stenen, takken en muurtjes waar het speeltoestel langs kapot kan schuren.
Gebruik altijd een geaard stopcontact en rol een verlengkabel volledig af.

Gebruiksinstructie:

- Dit speeltoestel is geschikt voor maximaal 6 kinderen waarbij een leeftijd vanaf 6 tot maximaal 12 jaar is toegestaan.
- Het leeftijdsverschil tussen de gebruikers op het speeltoestel dient zo gering mogelijk te zijn om botsingen te voorkomen.
- De maximale lengte van de gebruiker is 1.20 meter.
- Dit speeltoestel mag enkel gebruikt worden onder toezicht van een volwassen persoon, deze moet ook als dusdanig herkenbaar en geïnstrueerd zijn.
- Het gebruik van schoenen, scherpe voorwerpen, voedsel of drinken op dit speeltoestel is niet toegestaan.
- Het is niet toegestaan om op de zijwanden te klimmen.
- Het is niet toegestaan om te worstelen of elkaar te duwen van of op het speeltoestel.
- Bij een windkracht van meer dan 4 Bft mag het speeltoestel niet gebruikt worden.
- Bij stroomuitval of plotseling drukverlies dienen alle gebruikers onmiddellijk het speeltoestel te verlaten.

Let op: U dient het speeltoestel na gebruik schoon en droog retour aan te bieden. Tevens dient het speeltoestel correct opgevouwen te worden na gebruik!

Wat heeft u van Amuserent ontvangen:

- Speeltoestel met spanriem er omheen om deze samen te houden
- Blower 220 V met geaarde stekker
- Grondzeil
- Verankerpennen
- Handleiding

Gebruikershandleiding Mini Beach Multiplay

Opbouwen van het speeltoestel:

Opbouwen en afbreken dient met minimaal 2 personen te gebeuren. Loop nooit met schoenen aan over het speeltoestel als deze on-opgeblazen op de grond ligt om schade te voorkomen.

TIP: Voordat u het speeltoestel helemaal uitrolt, let even op hoe deze is opgerold. Niet correct opgevouwen retour bezorgen wordt ingehouden van de borg voor een bedrag van € 25,00.

1. Controleer de ondergrond op scherpe delen. Let ook op takken, muurtjes e.d.
2. Rol het grondzeil uit.
3. Plaats het opgerolde speeltoestel op het grondzeil.
4. Verwijder de eventuele transportzak en maak spanriem om speeltoestel los.
5. Rol het speeltoestel van rechts naar links uit.
6. Klap vervolgens het springkussen naar voor en achter toe.
7. Maak de 3 ritssluitingen dicht.
8. Plaats de blower en maak deze goed vast aan de luchtinlaat van het speeltoestel. Let op dat de luchtinlaat niet helemaal verdraaid zit.
9. Steek de stekker van de blower in het stopcontact, het speeltoestel vult zich nu met lucht.
10. Plaats de verankerpennen zodat het speeltoestel niet meer kan verschuiven.
11. Controleer of alles juist en veilig geplaatst is. Controleer het speeltoestel op beschadigingen en geeft deze door aan Amuserent Sittard
12. Veel plezier! Het speeltoestel is klaar voor gebruik!

Gebruikershandleiding Mini Beach Multiplay

Afbreken van het speeltoestel:

Voordat u begint met het leeg laten lopen van het speeltoestel, controleer of alle gebruikers er vanaf zijn en of er geen spullen in het speeltoestel zijn achtergebleven. Maak het speeltoestel schoon om extra kosten te voorkomen!

1. Controleer of het veilig is om het speeltoestel leeg te laten lopen.
2. Trek de stekker van de blower uit het stopcontact en koppel vulbuis los.
3. Maak de 3 ritssluitingen open en laat de lucht naar buiten stromen door deze open te houden.
4. Verwijder de verankerpennen en berg deze op.
5. Laat het speeltoestel 15 minuten liggen zodat alle lucht kan ontsnappen. Anders lukt het niet om deze netjes op te rollen.
6. Loop nu zonder schoenen het hele speeltoestel netjes plat.
7. Vouw de instap naar binnen toe en druk alle lucht eruit.
8. Pak de achterkant van het springkussen en vouw deze terug tot het midden.
9. Vouw de voorkant met 2 personen over de andere kant heen en druk alles weer goed plat. Er ligt nu een rechte strook van ongeveer 1 meter breed.
10. ROL deze op links naar rechts. Klein beginnen en NIET vouwen! Het makkelijkste is als 1 persoon voor de rol uit kruipt en alles goed plat drukt terwijl 1 of 2 andere personen rollen.
11. Doe de spanriem om de rol heen en trek deze stevig vast. Doe de rol eventueel in de transportzak
12. Vouw het grondzeil op en controleer of u alle onderdelen compleet heeft.



Foto 1:
Koppel de blower los, open de ritssluitingen en laat het springkussen even liggen zodat alle lucht kan ontsnappen.

Loop zonder schoenen het speeltoestel volledig plat en druk zo alle lucht eruit.



Foto 2:
Vouw de instap naar binnen toe.

Gebruikershandleiding Mini Beach Multiplay



Foto 3:
Vouw de achterkant van het springkussen naar het midden toe.



Foto 4:
Vouw de voorkant van het springkussen naar achter toe, dus over de achterkant heen. Er ligt nu nog een strook van 1 meter breed.



Foto 5:
Leg de spanriem aan de rechterkant een halve meter onder de strook. Dit voorkomt dat u straks de rol moet optillen om de riem er omheen te doen.



Foto 6:
ROL de strook strak op van links naar rechts en doe de spanriem er omheen.

OPROLLEN… Dus niet vouwen…

Gebruikershandleiding Mini Beach Multiplay

Schade / vermissing / nat geworden / niet correct opgevouwen:

Controleer het speeltoestel na het opbouwen met een op schade. Meld schade direct bij Amuserent op telefoonnummer 06-41897632.

Hieronder vindt u een kleine indicatie wat wij in rekening brengen bij schade of niet correct retour bezorgen van het speeltoestel.

Onnodig nat doordat het gehuurde in de nacht niet droog is opgeborgen.	*€ 50,00*
Extreme vervuiling	*€ 75,00*
Niet correct opgevouwen	*€ 25,00*
Blower manco	*€ 225,00*
Grondzeil manco	*€ 15,00*
Grondpennen manco	*€ 50,00*
Gebruikershandleiding manco	*€ 10,00*
Scheur in speeltoestel	*Via expert*
Speeltoestel compleet manco / gestolen	*€ 1750,00*

U krijgt ons speeltoestel altijd netjes opgevouwen en schoon. Zo willen we deze ook graag retour ontvangen om zo de huurkosten acceptabel te houden.
Het oprollen van het speeltoestel gaat het makkelijkste met 2 of 3 personen. Neem even de tijd hiervoor en u krijgt alles weer in een net pakket opgevouwen.

Als het regent op uw feestdag dan is dat zeer vervelend. Het is dan begrijpelijk dat het speeltoestel nat wordt en als het de hele dag regent krijgt u deze haast niet droog. Wij zullen nooit kosten in rekening brengen als het tijdens het gebruik regende!
Anders is het als u het speeltoestel na een droge dag buiten laat liggen na gebruik en in de nacht gaat het regenen. Het on-opgeblazen speeltoestel loopt dan intern vol water en is dan haast niet meer droog te krijgen. In dat geval brengen we wel € 50,00 in rekening omdat u het speeltoestel droog had kunnen opbergen. Bijvoorbeeld oprollen en onder het grondzeil leggen.

Mocht er een scheur of andere schade aan het zeil van het speeltoestel komen dan laten wij de schade altijd bekijken door de fabrikant. U wordt altijd op de hoogte gehouden van de voortgang.

Bij diefstal dient u altijd aangifte te doen bij de politie!

Gebruikershandleiding Mini Beach Multiplay

Keurmerkinstituut

Certificaat

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Certificaat van goedkeuring afgegeven door Keurmerkinstituut (aangewezen bij ministeriële beschikking van 8 juni 2004, VGB/P&L 2478562).

Certificaat nr.:	137982
Dossier nr.:	11957 .04
Serie / Enkel:	S
Betreft:	Mini run
Aanduidingen:	17-02
Eigenaar/houder:	JB-Inflatable B.V. Ampere 10 7942 DD Meppel
Soort toestel:	Omsloten opblaasbaar speeltoestel in de vorm van een kasteel met een glijbaan
Fabrikant:	JB-Inflatable B.V., Meppel
Jaar van fabricage:	2017
Leverancier:	JB-Inflatable B.V., Meppel
Jaar van leverantie:	2017
Datum keuring:	14 augustus 2017



Keurmerkinstituut, Groeneweg 2 te Zoetermeer, verklaart dat het bovenvermelde toestel voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (Staatsblad 474, 27 september 1996).
Beoordelingscriteria NEN-EN 14960: 2013

drs. W. van Weperen
directeur

Gebruikershandleiding Mini Beach Multiplay